

**BABA**  
**born**®

Schwimmende  
Swimming  
Nadadora  
Zwemmende  
Nageuse  
Plaváček

**Lizzie**




[www.baby-born.com/839454](http://www.baby-born.com/839454)

839454  
839461

1+

30  
cm







- DE-** Bitte auf rotierende Arme achten. Die rotierenden Arme vom Gesicht fernhalten.
- EN-** Be careful of the rotating arms. Keep the rotating arms away from the face.
- FR-** Tenir compte des bras en rotation. Tenez les bras en rotation éloignés du visage.
- NL-** Houd rekening met de draaiende armen. Houd de draaiende armen weg bij het gezicht.
- IT-** Fare attenzione alle braccia che ruotano. Tenere le braccia lontane dal viso.
- ES-** Tenga cuidado con los brazos giratorios. Mantenga los brazos giratorios alejados del rostro.
- PT-** Tenha em atenção os braços giratórios. Manter os braços giratórios afastados do rosto.
- NO-** Vær oppmerksom på roterende armer. Hold de roterende armerne unna ansiktet.
- SV-** Var uppmärksam på roterande armar. Håll de roterande armarna borta från ansiktet.
- FI-** Varo pyöriviä käsivarsia. Pidä pyörivät käsivarret loitolla kasvoista.
- DA-** Vær opmærksom på roterende arme. Hold de roterende arme væk fra ansigtet.
- HU-** Kérjük, ügyeljen a forgó karokra. A forgó karokat tartsa távol az arcától.
- CS-** Pozor na otáčející se ruce. Otáčející se ruce nepřibližujte k obličejí.
- PL-** Uważać na obracające się ramiona. Trzymać obracające się ramiona z dala od twarzy.
- SK-** Pozor na otáčajúce sa ruky. Nepribližujte sa otáčajúcimi rukami k tváři.
- SL-** Pazite na vrtljive roke. Vrtljive roke držite stran od obraza.
- TR-** Lütfen dönen kollara dikkat edin. Dönen kolları yüzden uzak tutun.
- LV-** Prašome atkreipti dēmesj j lēlēs besisukančias rankas. Laikykite lēlēs besisukančias rankas.
- LT-** Lūdzu, uzmanieties no rotėjošajām rokām. Turiet rotėjošās rokas atstatu no sejas.
- ET-** Jälgige pöörlevaid käsi. Hoidke pöörlevad käed näost eemal.
- IS-** Vinsamlegast gætið ýkkar á handleggjum sem snúast. Haldið handleggjum sem snúast fjarri andlitinu.
- EL-** Προσέξτε τα περιστρεφόμενα χέρια της κούκλας. Κρατήστε τα περιστρεφόμενα χέρια μακριά από το πρόσωπο.
- RO-** Atenție la brațele rotitoare. Feriți-vă fața de brațele rotitoare.
- HR/BS-** Pazite na ruke koje se vrte. Ruke koje se vrte držite podalje od lica.
- BG-** Обърнете внимание на въртящите се ръце. Дръжте въртящите се ръце далеч от лицето.
- UK-** Руки ляльки обертаються. Тримайте руки ляльки, що обертаються, подаль від обличчя.

**AR-** الرجاء الانتباه من أي أذرع متحركة. يجب إبعاد الأذرع المتحركة عن الوجه.

- RU-** Внимание! Ручки куклы вращаются. Не подносите вращающиеся ручки куклы близко к лицу.

**Allgemeine Hinweise:**

Wir empfehlen Ihnen, vor der ersten Verwendung des Produktes, die Gebrauchsanweisung genau durchzulesen und diese mit der Verpackung aufzubewahren, falls Sie sie zu einem späteren Zeitpunkt benötigen.

**Wichtige Hinweise:**

- Seien Sie sich stets der Aufsichtspflicht gegenüber Ihrem Kind bewusst.
- Hände nicht in bewegliche Teile bringen.
- Beachten Sie die Anweisungen sorgfältig, damit während des Spielens keine Probleme auftreten und das Produkt lange funktioniert.
- Verwenden sie nur Originalzubehör, um die Funktionalität des Produktes zu gewährleisten.
- Nur unter der direkten Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Achtung! Das Produkt nicht als Schwimmhilfe verwenden.
- Baden Sie die Puppe nur in klarem Wasser oder in Wasser mit handelsüblichen Badezusätzen.
- Puppe nicht über einen längeren Zeitraum im Wasser liegen lassen.
- Nach dem Spiel im Wasser soll die Puppe mit sauberem Wasser abgespült werden. Dann das Wasser abtropfen lassen und die Puppe sorgfältig mit einem Handtuch trocknen.
- Es empfiehlt sich die Puppe nach dem Spielen an einem gut belüfteten Ort trocknen zu lassen.
- Das Produkt im nassen Zustand nicht in der Nähe von Stromquellen oder Elektrogeräten ablegen.
- Die Puppe darf nicht längere Zeit direkter Sonne ausgesetzt werden. (max. 1 Stunde)
- Das Produkt ist im Wasser nur funktionsfähig, wenn es entsprechend der Bedienungsanleitung montiert wurde.
- Mit dem Produkt darf nicht länger als 1 Stunde in Bade-, Chlor- oder Salzwasser gespielt werden, andernfalls können chemische Reaktionen oder Ausbleichungen nicht ausgeschlossen werden.
- Auf das Produkt dürfen keine Pflegeartikel wie Babycreme, -lotion oder -puder aufgetragen werden.
- Das Produkt Temperaturen > 48°C nicht über einen längeren Zeitraum aussetzen.

**Achtung!** Bitte die Informationen zur Reinigung und Trocknung unter „Wichtige Hinweise:“ beachten.

**General information:**

We recommend carefully reading the user instructions before using the product for the first time and storing the instructions with the packaging in case you need them at a later point in time.

**Important instructions:**

- Always remember that it is your duty to supervise your child's activities.
- Keep hands away from moving parts.
- Carefully observe the instructions to ensure that no problem occurs during play and the product works for a long time.
- Only use original accessories in order to guarantee the functionality of the product.
- Only use under direct adult supervision.
- Warning! Do not use the product as a floatation device.
- Bathe the doll exclusively in clear water or in water with standard commercial bath essences.
- Do not leave the doll in water for extended periods.
- After playing in water, the doll must be rinsed with clean water. Then drain the water and carefully dry the doll with a towel.
- After play, it is recommended to let the doll dry in a well-ventilated place.
- Do not leave the product near sources of electricity or electrical devices when it is wet.
- The doll must not be exposed to direct sunlight for an extended period of time (max. 1 hour).
- The product is only functional in water if it was assembled in accordance with the operating instructions.

- The product may not be played with in bath, chlorine or salt water for more than one hour, as otherwise chemical reactions or bleaching may occur.
- No personal care products such as baby cream, lotion or powder may be applied to the product.
- Do not subject the product to temperatures > 48°C for an extended period of time.

**Attention!** Please read the information regarding the cleaning and drying recommendations in the "Important instructions" section.

## FR

### Informations générales :

Avant toute utilisation du produit, nous vous recommandons de lire attentivement la notice et de la conserver, ainsi que l'emballage, au cas où vous en auriez besoin ultérieurement.

### Notes importantes:

- Vous êtes seul responsable de la sécurité de votre enfant et avez le devoir de le surveiller.
- Ne pas mettre les mains dans les pièces mobiles.
- Veuillez vous conformer strictement aux instructions de sorte qu'aucun problème ne puisse survenir pendant le jeu et assurer ainsi une longue durée de vie au produit.
- N'utilisez que des accessoires originaux afin de garantir le bon fonctionnement du produit.
- À n'utiliser que sous la surveillance d'un adulte.
- Attention ! Ne pas utiliser ce produit comme une aide à la flottabilité.
- Ne baignez la poupée que dans de l'eau claire ou dans de l'eau avec des additifs de bain d'usage courant.
- Ne laissez pas ce produit trop longtemps dans l'eau.
- Après avoir joué dans l'eau, la poupée doit être rincée avec de l'eau propre. Bien égoutter la poupée et la sécher soigneusement avec une serviette.
- Après avoir joué, il est recommandé de laisser sécher la poupée dans un endroit bien aéré.
- Ne jamais placer le produit mouillé à proximité d'une source électrique ou d'appareils électriques.
- La poupée ne doit pas être directement exposée au soleil trop longtemps (1 heure maxi.).
- Ce produit ne fonctionne dans l'eau que si le montage a été effectué conformément au mode d'emploi.
- Ne pas jouer plus d'1 heure avec la poupée dans l'eau du bain, dans de l'eau chlorée ou salée sans quoi des réactions chimiques ou des décolorations peuvent survenir.
- N'appliquez aucun produit de soin tels que de la crème pour bébé, de la lotion ou de la poudre sur la poupée.
- Ce produit ne doit pas être exposé longtemps à des températures > 48 °C.

**Attention !** Lire attentivement les informations concernant le nettoyage et le séchage contenu dans le paragraphe « Notes importantes: ».

## NL

### Algemene informatie:

Wij adviseren u om deze gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik van het product zorgvuldig door te lezen en samen met de verpakking te bewaren voor het geval dat u deze later weer nodig heeft.

### Belangrijke opmerkingen:

- Wees u altijd bewust van de verplichting om toezicht te houden op uw kind.
- Handen niet in beweeglijke delen brengen.
- Volg de instructies zorgvuldig op om problemen tijdens het spelen te voorkomen en zodat het product lang meegaat.
- Gebruik alleen originele accessoires om de functionaliteit van het product te garanderen.

- Alleen te gebruiken onder direct toezicht van een volwassene.
- Let op! Gebruik het product niet als zwemhulpmiddel.
- Baad de pop alleen in helder water of in water met normale badproducten.
- Laat de pop niet langere tijd in water liggen.
- Na het spelen in het water moet de pop met schoon water worden afgespoeld. Laat vervolgens het water eraf druipen en droog de pop voorzichtig met een handdoek af.
- Het is aan te raden om de pop na het spelen op een goed geventileerde plaats te laten drogen.
- Plaats het product niet in natte toestand in de buurt van stroombronnen of elektrische apparaten.
- De pop mag niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht worden blootgesteld (max. 1 uur).
- Het product kan alleen in water worden gebruikt als het volgens de gebruiksaanwijzing is gemonteerd.
- Het product mag niet langer dan 1 uur in badwater, chloorhoudend of zout water worden gebruikt, anders kunnen chemische reacties of bleken niet worden uitgesloten.
- Breng geen verzorgingsproducten zoals babycrème, -lotion of -poeder aan op het product.
- Stel het product niet langdurig bloot aan temperaturen van meer dan 48 °C.

**Let op!** Lees de informatie over reinigen en drogen onder „Belangrijke opmerkingen“.

## IT

### **Avvertenze generali:**

Prima di iniziare a utilizzare il prodotto si consiglia di leggere attentamente le istruzioni per l'uso e di conservarle insieme all'imballaggio per un'eventuale necessità futura.

### **Note importanti:**

- Sia consapevole, in qualità di persona adulta, dell'obbligo di sorveglianza nei confronti del Suo bambino.
- Tenere le mani lontano dalle parti snodabili
- Seguire attentamente le istruzioni per evitare problemi durante il gioco e garantire che il prodotto funzioni a lungo.
- Utilizzare soltanto accessori originali per garantire la funzionalità del prodotto.
- Usare solo sotto la diretta supervisione di persone adulte.
- Attenzione! Non utilizzare il prodotto come salvagente.
- Per fare il bagno alla bambola, utilizzare soltanto acqua pulita o acqua con l'aggiunta di un comune bagnoschiuma.
- Non lasciare la bambola in acqua per un tempo prolungato.
- Quando si finisce di giocare, risciacquare la bambola con acqua pulita. Lasciare sgocciolare la bambola e asciugarla per bene con un asciugamano.
- Si consiglia di lasciare asciugare la bambola in un luogo ben areato.
- Non lasciare il prodotto bagnato vicino a fonti di elettricità o apparecchi elettronici.
- Non esporre la bambola alla luce diretta del sole per troppo tempo (max. 1 ora).
- Il prodotto funzionerà nell'acqua soltanto se è stato montato seguendo le istruzioni.
- Non giocare con il prodotto nell'acqua del bagnetto, clorata o salata per più di 1 ora per evitare reazioni chimiche o scoloriture.
- Non applicare alla bambola prodotti per la cura del corpo, quali creme, lozioni o polveri per bambini.
- Non esporre il prodotto a temperature superiori a 48°C per troppo tempo.

**Attenzione!** Si prega di seguire le istruzioni per pulire e asciugare la bambola riportate alla voce "Note importanti".

**Advertencia general:**

Le recomendamos que lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto por primera vez y que las guarde junto con el embalaje por si pudiera necesitarlas en un futuro.

**Notas importantes:**

- Recuerde que tiene la obligación de vigilar en todo momento a su hijo.
- No colocar las manos en las piezas móviles.
- Observe las indicaciones minuciosamente para que no surja ningún problema mientras se juega y el producto funcione durante mucho tiempo.
- Utilice únicamente accesorios originales para garantizar el funcionamiento del producto.
- Utilizar solo bajo la supervisión directa de un adulto.
- ¡Atención! No utilizar el producto como flotador.
- Bañe al muñeco únicamente en agua clara sola o acompañada de productos de baño convencionales.
- No dejar la muñeca en agua durante un largo periodo de tiempo.
- Después de jugar en el agua, el muñeco debe enjuagarse con agua limpia. A continuación, dejar escurrir el agua y secar cuidadosamente el muñeco con una toalla.
- Se recomienda dejar secar el muñeco en un lugar bien ventilado después de jugar con él.
- No colocar el producto cerca de fuentes de electricidad o aparatos eléctricos mientras esté mojado.
- El muñeco no debe exponerse durante largo tiempo a la radiación solar directa (máx. 1 hora).
- El producto solo podrá funcionar en el agua si se ha montado conforme a las instrucciones de uso.
- No jugar con el producto durante más de 1 hora en agua de baño, clorada o salada, ya que de lo contrario no podrían descartarse reacciones químicas o decoloraciones.
- No aplicar sobre el muñeco productos de cuidado tales como crema, loción o polvos para bebés.
- No exponer el producto a temperaturas superiores a 48°C / 104°F durante un período de tiempo prolongado.

**¡Atención!** Ten en cuenta la información sobre la limpieza y el secado en las "Notas importantes:"

**Informações gerais:**

Recomendamos ler as instruções de utilização atentamente antes de utilizar o produto pela primeira vez e guardar estas juntamente com a embalagem, no caso de serem necessárias mais tarde.

**Notas importantes:**

- Esteja sempre ciente do dever de supervisionar o seu filho.
- Não mexer com as mãos nas peças móveis.
- Respeite atentamente as instruções para evitar que ocorram problemas durante a brincadeira e para o produto funcionar durante muito tempo.
- Utilize apenas acessórios originais para garantir a funcionalidade do produto.
- Utilizar apenas sob a supervisão direta de um adulto.
- Atenção! Nunca utilizar o produto para ajudar a flutuar.
- Dê banho à boneca apenas em água limpa ou em água com produtos de banho convencionais.
- Não deixar a boneca dentro de água durante um longo período de tempo.
- Depois de brincar na água, a boneca deve ser passada por água limpa. De seguida, deixar a água escorrer e secar a boneca cuidadosamente com uma toalha.
- Depois de brincar é recomendado deixar a boneca secar num lugar bem ventilado.
- Não pousar o produto molhado na proximidade de fontes de energia ou aparelhos elétricos.
- A boneca não pode ser exposta à luz solar direta por um longo período de tempo (máx. 1 hora).
- produto funciona na água apenas se tiver sido montado de acordo com o manual de instruções.

- Não é permitido brincar com o produto por mais de 1 hora na água do banho, água com cloro ou água salgada, caso contrário não é possível excluir a possibilidade de reações químicas ou descoloração.
- Não é permitido aplicar produtos de cuidado pessoal na boneca, como creme, loção ou pó para bebê.
- Não expor o produto a temperaturas > 48°C por um longo período de tempo.

**Atenção!** Ter em atenção as informações sobre a limpeza e secagem em "Notas importantes:".

## NO

### Generelle anvisninger:

Før du bruker produktet for første gang, anbefaler vi at du leser bruksanvisningen nøye og oppbevarer denne sammen med emballasjen i tilfelle du trenger dem på et senere tidspunkt.

### Viktige merknader:

- Vær oppmerksom på at du alltid bør holde tilsyn med barnet ditt.
- Få ikke hendene inn i bevegelige deler.
- Følg instruksjonene nøyaktig, slik at det ikke oppstår noen problemer mens leken brukes, og for at produktet skal fungere lenger.
- Bruk kun originalt tilbehør for å sikre at produktet fungerer som det skal.
- Bruk kun under direkte oppsyn av en voksen.
- Obs! Produktet skal ikke brukes som svømmehjelp.
- Bad dukken kun i klart vann eller i vann med vanlige typer badesalt/-såpe.
- Ikke la dukken ligge i vann i lengre tid.
- Etter at dukken har vært i vann, bør den skylles grundig med rent vann. Så lar du vanne renne av og tørker dukken omhyggelig med et håndkle.
- Det anbefales å la dukken tørke på en godt luftet plass etter lek.
- Ikke legg produktet i nærheten av strømkilder eller elektriske apparater når det er vått.
- Dukken skal ikke ligge i direkte sollys over lengre tid (maks 1 time).
- Produktet fungerer kun i vann når det er blitt montert i henhold til bruksanvisningen.
- Produktet skal ikke være mer enn 1 time i bade-, klor- eller saltvann, ellers kan det oppstå kjemiske reaksjoner eller dukken kan bli bleket.
- Ikke bruk pleieprodukter som babykrem, -lotion eller -pudder på dukken.
- Ikke la produktet oppholde seg i temperaturer over 48 °C over lengre tid.

**OBS!** Følg informasjonen om rengjøring og tørking under "Viktige merknader:".

## SV

### Allmän information

Vi rekommenderar att ni läser instruktionsboken innan första användningen och att ni sparar instruktionsboken tillsammans med förpackningen om de eventuellt behövs vid en senare tidpunkt.

### Viktiga anmärkningar:

- Håll alltid uppsikt över ditt barn.
- För inte in händerna i rörliga delar.
- Läs noga igenom anvisningarna så att det inte uppstår några problem under leken och produkten fungerar under lång tid.
- Använd endast originaltillbehör så att produkten garanterat fungerar som avsett.
- Använd endast under direkt tillsyn av vuxna.
- Varning! Använd inte produkten som hjälp för att simma.
- Bada endast dockan i rent vatten eller i vatten med vanliga badtillsatser.

- Låt inte dockan ligga i vatten under en längre tid.
- När barnet har lekt med dockan i rent vatten ska dockan sköljas av. Låt sedan vattnet droppa av och torka dockan noga med en handduk.
- Vi rekommenderar att man låter dockan torka på en välventilerad plats efter lek.
- Om produkten är våt får den inte vara i närheten av strömkällor eller elektriska utrustningar.
- Dockan får inte utsättas för direkt solljus under en längre tid (max. 1 timme).
- Produkten fungerar bara i vatten såvida den monteras enligt bruksanvisningen.
- Lek inte längre än 1 timme med dockan i bad-, klor- eller saltvatten, annars finns det risk för kemiska reaktioner eller att dockan bleks.
- Använd inga vårdande produkter som babykräm, -lotion eller -puder på produkten.
- Utsätt inte produkten för temperaturer > 48 °C under en längre tid.

**Varning!** Följ alltid rengörings och torkningsinstruktionerna under „Viktiga anmärkningar:“.

## FI

### Yleinen ohje:

Suosittellemme, että ennen tuotteen käyttöä luet käyttöohjeet huolellisesti ja säilytät niitä tuotteen paketissa siltä varalta, että tarvitset niitä vielä myöhemmin.

### Tärkeitä huomautuksia:

- Muista aina, että velvollisuutesi on valvoa lastasi.
- Älä vie käsiä liikkuviin osiin.
- Noudata ohjeita huolellisesti, jotta leikkiminen sujuu ongelmitta ja tuote toimii pitkään.
- Käytä vain alkuperäisiä tarvikkeita, jotta tuote varmasti toimii.
- Käytä vain aikuisen välittömässä valvonnassa.
- Huomio! Tuotetta ei saa käyttää kellukkeena.
- Kylvetä nukkea vain puhtaassa vedessä tai vedessä, jossa on tavanomaisia kylpyvalmisteita.
- Älä jätä nukkea pitkäksi ajaksi veteen.
- Kun nukella on leikitty vedessä, se on huuhdottava puhtaalla vedellä. Sitten veden on annettava valua pois ja nukke on kuivattava huolellisesti pyyhkeellä.
- Nukke kannattaa jättää leikin jälkeen kuivumaan hyvin tuuletettuun paikkaan.
- Älä jätä märkää tuotetta virtalähteiden tai sähkölaitteiden läheisyyteen.
- Nukke ei saa jättää pitkäksi ajaksi suoraan auringonvaloon. (Enintään 1 tunniksi).
- Tuote toimii vedessä vain, jos se on koottu käyttöohjeen mukaan.
- Tuotteella saa leikkiä enintään 1 tunnin ajan kylpy-, kloori- tai suolavedessä; muutoin voi tapahtua kemiallisia reaktioita tai haalistumista.
- Nukkeen ei saa levittää hoitotuotteita, kuten vauvoille tarkoitettua voidetta, emulsiovoidetta tai talkkia.
- Tuotetta ei saa jättää pitkäksi ajaksi yli 48 °C lämpötilaan.

**Huomaa!** Huomioithan puhdistus- ja kuivausohjeet kohdasta “Tärkeitä huomautuksia:”.

## DA

### Generelle oplysninger

Vi anbefaler at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden første brug af produktet og at opbevare denne sammen med emballagen i tilfælde af, at du skal bruge den igen på et senere tidspunkt.

### Vigtige bemærkninger:

- Du er altid ansvarlig for at holde øje med dit barn.
- Hæderne må ikke gribe ind i bevægelige dele.
- Følg instruktionerne omhyggeligt for at undgå problemer under afspilning. På den måde fungerer produktet i længere tid.

- Brug kun originalt tilbehør for at sikre produktets funktionalitet.
- Anvendes kun under direkte opsyn af voksne.
- Bemærk! Brug ikke produktet som svømmehjælp.
- Rens kun dukken i klart vand eller i vand med almindelig badesæbe.
- Lad ikke dukken ligge i vandet i længere tid.
- Efter leg i vand skal dukken skylles med rent vand. Lad dukken dryppe af og tør derefter dukken forsigtigt med et håndklæde.
- Det anbefales at lade dukken tørre på et velventileret sted efter leg.
- Placer ikke produktet i nærheden af strømkilder eller elektrisk udstyr, når det er vådt.
- Dukken må ikke udsættes for direkte sollys i lang tid (maks. 1 time).
- Produktet fungerer kun i vand, hvis det salmes i henhold til betjeningsvejledningen.
- Produktet må ikke bruges i mere end 1 time i badevand, klor- eller saltvand. I modsat fald kan kemiske reaktioner eller blegning ikke udelukkes.
- Benyt ikke plejeprodukter som babycreme, lotion eller pulver på produktet.
- Udsæt ikke produktet for temperaturer > 48 °C i længere tid ad gangen.

**Vigtigt!** Vær opmærksom på oplysningerne om rengøring, og tørring under "Vigtige bemærkninger:".

## HU

### Általános információk:

Javasoljuk, hogy a termék első használata előtt figyelmesen olvassák el a használati utasítást, és őrizzék meg azt a csomagolással együtt, hátha a későbbiekben még szükség lesz rá.

### Fontos megjegyzések:

- Mindig legyen tudatában annak, hogy gyermekével szemben felügyeleti kötelezettsége van.
- A kezeket mozgó részek közé ne vigyük.
- Vegye figyelembe az útmutatásokat, hogy játék közben ne forduljanak elő problémák, és a termék sokáig működőképes legyen.
- Csak eredeti tartozékokat használjon a termék működőképességének biztosítása érdekében.
- Csak felnőttek közvetlen felügyelete mellett használható.
- Vigyázat! A terméket ne használja úszási segédeszközként.
- A babát csak tiszta vízzel vagy a kereskedelemben kapható fürdőszerekkel fürdesse.
- A babát ne hagyjuk hosszabb ideig vízben.
- A vízben történő játékot követően a babát tiszta vízzel le kell öblíteni. Azután csöpögtesse le a babáról a vizet, és gondosan törölgesse szárazra egy törülközővel.
- Javasoljuk, hogy játék után a babát egy jól szellőző helyen hagyja megszáradni.
- Nedves állapotban ne helyezze le a terméket áramforrások vagy elektromos készülékek közelébe.
- A babát nem szabad hosszabb ideig kitenni közvetlen napsugárzásnak (max. 1 óráig).
- A termék csak akkor működik a vízben, ha az összeszerelése a használati utasításnak megfelelően történt.
- A termékkel nem szabad 1 óránál hosszabb ideig játszani a fürdővízben, klóros vagy sós vízben, különben nem zárható ki a kémiai reakciók vagy kifakulások előfordulása.
- A termékre tilos felhordani ápolószereket, mint pl. babakrémet, testápolót vagy hintőport.
- A terméket ne tegye ki hosszabb ideig 48 °C-nál magasabb hőmérsékletnek.

**Figyelem!** Kérjük, a „Fontos megjegyzések:” címszó alatt olvassd el a tisztításra és a szárításra vonatkozó információkat.

**Všeobecný pokyn:**

Ještě, než produkt začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně návod. Nezapomeňte jej spolu s originálním obalem dobře uschovat, neboť nelze vyloučit, že se vám bude v budoucnu ještě hodit.

**Důležité poznámky:**

- Pamatujte neustále na to, že za děti nesete odpovědnost, a nenechávejte je proto bez dozoru.
- Nevkládejte ruce do pohyblivých dílů.
- Všechny pokyny pečlivě dodržujte, tak aby hračka dobře a dlouho fungovala.
- Používejte pouze originální příslušenství, jinak nelze zaručit plnou funkčnost hračky.
- Hračka je dovoleno používat jen pod přímým dohledem dospělých osob.
- Pozor! Hračka se nesmí používat jako plovací pomůcka.
- Panenku koupejte jen v čisté vodě a používejte jen běžné přísady do koupele.
- Nenechávejte panenku ve vodě delší dobu.
- Po hrání ve vodě se panenka musí opláchnout čistou vodou, nechat okapat a pečlivě osušit ručníkem.
- Po hrání doporučujeme panenku nechat doschnout na dobře větraném místě.
- Mokrou hračku nepokládat do blízkosti zdrojů elektřiny ani elektrospotřebičů.
- Panenku nenechávejte příliš dlouho na přímém slunci (max. 1 hodinu).
- Hračka ve vodě funguje jen, pokud se sestaví přesně podle návodu.
- Ve vodě s koupelovými přísadami, v chlorované vodě a v mořské vodě si lze s hračkou hrát maximálně 1 hodinu, protože při delší expozici nelze vyloučit nežádoucí chemické reakce či vyblednutí.
- Na hračku nepoužívejte žádné kosmetické přípravky jako tělový krém, tělové mléko či pudr pro děti.
- Hračku nevystavujte déle trvajícím působení teplot nad 48 °C.

**Pozor!** Respektujte informace k čištění a sušení uvedené v části „Důležité poznámky.“

**Wskazówki ogólne:**

Przed pierwszym użyciem produktu zalecamy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją wraz z opakowaniem, aby w razie potrzeby móc skorzystać z niej w przyszłości.

**Ważne uwagi:**

- Pamiętaj, abyś miał zawsze kontrolę nad tym, co robi Twoje dziecko.
- Nie zbliżać rąk do ruchomych części.
- Postępuj dokładnie z poleceniami instrukcji, aby uniknąć problemów podczas zabawy i zapewnić długą sprawność produktu.
- Aby produkt działał prawidłowo, używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów.
- Używać tylko pod bezpośrednim nadzorem osób dorosłych.
- Uwaga! Produkt nie jest środkiem asekuracyjnym do pływania.
- Kap lalkę w klarownej wodzie lub w wodzie z ogólnie znanymi dodatkami do kąpeli.
- Nie należy zostawiać lalki w wodzie przez dłuższy czas.
- Po zabawie w wodzie opłukać lalkę czystą wodą. Następnie pozwolić wodzie ocieć i osuszyć lalkę starannie ręcznikiem.
- Zaleca się odłożenie lalki po zabawie w przewiewnym miejscu do wyschnięcia.
- Nie odkładać mokrego produktu w pobliżu źródeł prądu lub urządzeń elektrycznych.
- Lalka nie może być wystawiana przez dłuższy czas na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (maks. 1 godzina).
- Produkt funkcjonuje w wodzie tylko wówczas, kiedy jego montaż został wykonany zgodnie z instrukcją obsługi.
- Produktem nie wolno się bawić dłużej niż 1 godzinę w wodzie do kąpeli, w wodzie chlorowanej lub morskiej, ponieważ w przeciwnym razie nie można wykluczyć reakcji chemicznych lub jego wyblaknięcia.

- Na produkt nie wolno nanosić produktów pielęgnacyjnych, jak krem, mleczko czy puder dla niemowląt.
- Nie wystawiać przez dłuższy czas produktu na działanie temperatur > 48°C.

**Uwaga!** Przestrzegać informacji dotyczących czyszczenia i suszenia przedstawionych w rozdziale „Ważne uwagi!”.

## SK

### **Všeobecný pokyn:**

Pred prvým použitím výrobku si, prosím, dôkladne preštudujte návod na použitie a spolu s obalom si ho pre prípad neskoršej potreby odložte.

### **Dôležité poznámky:**

- Nezabudnite vždy dávať pozor na svoje dieťa.
- Nedávajte ruky medzi pohybujúce sa diely.
- Starostlivo dodržiavajte pokyny, aby sa počas hry nevyskytli žiadne problémy a aby výrobok dlho fungoval.
- Pre zabezpečenie funkčnosti výrobku používajte len originálne príslušenstvo.
- Používať iba pod priamym dozorom dospelých osôb.
- Pozor! Výrobok nepoužívať ako pomôcku na plávanie.
- Bábiku kúpte iba v čistej vode, alebo vo vode s bežnými prísadami do kúpeľa.
- Nenechávajte bábiku dlhší čas ležať vo vode.
- Po hre vo vode by sa mala bábika opláchnuť čistou vodou. Potom nechajte vodu odkvapkať a bábiku starostlivo vysušte uterákom.
- Odporúča sa bábiku po hraní nechať vysušiť na dobre vetranom mieste.
- Výrobok v mokrom stave neodkladajte v blízkosti elektrických zdrojov alebo elektrických prístrojov.
- Bábika sa nesmie dlhší čas vystavovať priamemu slnku (max. 1 hodinu).
- Výrobok je vo vode funkčný iba vtedy, keď bol zmontovaný podľa návodu na obsluhu.
- S výrobkom sa nesmie dlhšie ako 1 hodinu hrať vo vode na kúpanie, chlórrovanej alebo slanej vode, v opačnom prípade nie je možné vylúčiť chemické reakcie alebo vyblednutia.
- Na výrobok sa nesmú nanášať žiadne ošetrovacie výrobky ako krém, mlieko alebo prášok pre bábätka.
- Výrobok nevystavujte dlhšie časové obdobie teplotám > 48 °C.

**Pozor!** Je potrebné dodržiavať informácie o čistení a sušení v časti “Dôležité poznámky!”.

## SL

### **Splošni napotki:**

Svetujemo vam, da pred prvo uporabo izdelka skrbno preberete navodila za uporabo in jih shranite skupaj z embalažo, če bi jih pozneje morda znova potrebovali.

### **Pomembne opombe:**

- Ves čas se zavedajte se, da morate otroka imeti pod nadzorom.
- Rok ne smete vtikati v gibljive dele.
- Skrbno preberite navodila, da med igranjem ne bo prihajalo do težav in da bo izdelek dolgo časa uporaben.
- Da zagotovite funkcionalnost izdelka, uporabljajte samo originalno dodatno opremo.
- Uporaba samo pod neposrednim nadzorom s strani odrasle osebe.
- Pozor! Izdelka ne uporabljajte kot plavalni pripomoček.
- Lutko kopajte le v čisti vodi ali v vodi z običajnimi dodatki za kopanje.
- Punčke ne puščajte dalj časa v vodi.
- Po igranju v vodi splaknite lutko s čisto vodo. Počakajte, da voda iz lutke odkaplja, nato pa jo skrbno zbršite z brisačo.

- Priporočamo, da lutko po igranju posušite v dobro prezračenem prostoru.
- Ko je izdelek moker, ga ne odlagajte v bližini virov električne napetosti in električnih naprav.
- Lutka ne sme biti dalj časa izpostavljena sončni svetlobi (najv. 1 uro).
- Izdelek bo v vodi pravilno deloval le, če je bil sestavljen v skladu z navodili za uporabo.
- Z izdelkom se ni dovoljeno igrati dlje kot 1 uro v kopalni vodi, klorirani vodi ali slani vodi, saj v takem primeru ni mogoče izključiti kemičnih reakcij ali sprememb barve.
- Na igračo ne nanašajte izdelkov za nego, kot so otroške kreme, losjoni ali puder.
- Izdelka ne izpostavljajte dalj časa temperaturi nad 48°C.

**Pozor!** Upoštevajte napotke glede čiščenja in sušenja pod razdelkom »Pomembne opombe:«.

## TR

### Sevgili Ebeveynler,

Zapf Creation AG'nin bir ürününü seçtiğiniz için tebrikler. Ürünü ilk kez kullanmadan önce kullanma talimatını dikkatle okumanızı ve daha sonra gerekli olabilecek durumlar için ambalajı saklamanızı tavsiye ederiz.

### Önemli notlar:

- Çocuğunuza karşı gözetim yükümlülüğünüz olduğunun her daim bilincinde olun.
- Ellerinizi oynak parçalar arasına sıkıştırmayınız.
- Talimatları özenli bir şekilde yerine getirerek oyun esnasında sorun yaşanmasını engelleyin ve ürünün uzun ömürlü olmasını sağlayın.
- Ürünün işlevselliğini garanti altına almak için sadece orijinal aksesuarlarla kullanın.
- Sadece yetişkinlerin doğrudan gözetimi altında kullanın.
- Dikkat! • Ürünü yüzmeye yardımcı malzeme olarak kullanmayın.
- Bebeği sadece duru suyla veya içine piyasada bulunan banyo ürünlerinin katıldığı suda yıkayın.
- Oyuncak bebeğin uzun bir süre suda bırakılmaması gerekir.
- Suda oynandıktan sonra bebeğin temiz suyla durulanması gerekir. Ardından suyu damlatın ve oyuncak bebeği bir havlu ile iyice kurulaştırın.
- Bebeğin oyundan sonra havadar bir yerde kurumaya bırakılması önerilir.
- Ürünü ıslak bir halde elektrik kaynakları veya cihazlarının yakınına koymayın.
- Bebek uzun süre doğrudan güneşe maruz bırakılmamalıdır (en fazla 1 saat).
- Ürünün su içinde işlevselliğini koruması için kullanım talimatına göre kurulmuş olması gerekir.
- Ürünle bir saatten uzun bir süre banyo suyu, klorlu su veya tuzlu suda oynanması gerekir, aksi takdirde kimyasal reaksiyonlar veya renk solmaları söz konusu olabilir.
- Ürüne bebek kremi, losyonu veya pudrası gibi bakım ürünlerinin sürülmemesi gerekir.
- Ürünün uzun bir süre > 48°C üzerindeki ısılarla maruz kalmaması gerekir.

**Dikkat!** Lütfen "Önemli notlar:" altındaki temizlik ve kurutma bilgilerini dikkate alın.

## LV

### Vispārīgie norādījumi

Pirms izstrādājuma pirmās lietošanas reizes iesakām rūpīgi izlasīt šos lietošanas norādījumus un saglabāt tos kopā ar iepakojumu, ja nu tie vēlāk ir nepieciešami.

### Svarīgas piezīmes:

- Visāda atsiminkite apie pareigą prižiūrėti savo vaiką.
- Turiet rokas tūlāk no kustīgajām vietām.
- Atidzīai vykdykite instrukcijas tam, kad žaidžiant būtų išvengta nesklandumų ir kad produktas veiktų ilgai.
- Norėdami užtikrinti gaminio funkcionalumą, naudokite tik originalius priedus.

- Galima naudoti tik tiesiogiai prižiūrint suaugusiems.
- Dēmesio! Nenaudokite produkto kaip plūdrumo priemonēs.
- Maudykite lēlē tik skaidriame vandenijē arba vandenijē su prekybojē esanēiais vonios priedais.
- Neatstājiet lellī ūdenī uz ilgā laiku.
- Po žaidimo vandenijē lēlē reikia nuplauti švāriu vandeniu. Tada nuvarvinkite vandenī jē atsargiai rankšluosēiu nusauskinkite lēlē.
- Po žaidimo lēlē rekomenduojama palikti džiūti gerai vėdinamojē vietojē.
- Kai produktas šlapias, nestatykite jō šalīa maitinimo šaltinių ar elektros įrangos.
- Lēlē ilgā laikā neturētū būti veikiama tiesioginių saulēs spindulių (Daugiausia 1 val.).
- Produktas veikia vandenijē tik tuomet, jei jis buvo sumontuotas pagal naudojimo instrukcijas.
- Produkto negalima naudoti ilgiau kaip 1 valandā vonios, chloruotame arba sūriame vandenijē, kitaip negalima atmesti cheminių reakcijų ar išblukimo tikimybēs.
- Netepkite gaminio priežiūros priemonėmis, tokiomis kaip kūdikių kremas, losjonas ar milteliai.
- Ilgā laikā nelaikykite gaminio > 48 °C temperatūrojē.

**Dēmesio!** Atsižvelkite į informacijā apie valymā ir džiovinimā skyriujē „Svarīgas piezīmēs“.

## LT

### Bendrasis nurodymas

Prieš pradėdant naudoti patariame rūpestingai perskaityti naudojimo instrukcijā ir išsaugoti jā bei pakuotē tam atvejui, jei jū pririktų vėliau.

### Svarbios pastabos:

- Nekad neaizmirstiet, ka esat atbildīgs par sava bērna uzraudžišanu.
- Rankas laikykite atokiau nuo judanēiū daliū.
- Rūpigi ievėrojiēt norādes, lai spēlējoties nerodās problēmās un izstrādājums darbojas ilgi.
- Izmantojiēt tikai oriģinālos piederumus, lai nodrošinātu izstrādājuma funkcionalitāti.
- Lietot tikai tiešā pieaugušo uzraudzībā.
- Uzmanību! Neizmantojiēt izstrādājumu kā peldēšanas palīglīdzekli.
- Mazgājiēt lellī tikai tirā ūdenī vai ūdenī ar tirdzniecībā pieejamajiem mazgāšanās līdzekļiem.
- Nelaikykite lēlēs vandenijē ilgā laikā.
- Pēc spēlēšanās ūdenī noskalojiēt lellī tirā ūdenī. Pēc tam noteciniet ūdenī un rūpigi noslaukiēt lellī ar dvieli.
- Ieteicams pēc spēlēšanās novietot lellī nožūšanai vietā ar labu ventilāciju.
- Slapju lellī nenovietojiēt strāvas avotu vai elektrisku ierīču tuvumā.
- Lelli nedrīkst pakļaut ilgstošai tiešu saulēs staru ietekmei (maks. 1 stundu).
- Izstrādājums ir piemērots lietošanai ūdenī tikai tad, ja tas ir samontēts atbilstoši norādēm lietošanas instrukcijā.
- Ar izstrādājumu nedrīkst spēlēties ilgāk nekā 1 stundu vannā, hlorētā ūdenī vai sālsūdenī, citādi var tikt izraisītas ķīmiskas reakcijas vai izbalēšana.
- Uz izstrādājuma nedrīkst uzklāt kopšanas līdzekļus, piemēram, zīdaiņu krēmus, losjonus vai pūderus.
- Nepakļāujiēt izstrādājumu temperatūrai, kas augstāka par 48 °C ilgāku laiku.

**Dēmesio!** Atsižvelkite į informacijā apie valymā ir džiovinimā skyriujē „Svarbios pastabos“.

## ET

### Ūldine juhīs

Soovitame Teil enne toote esmakordset kasutamist kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda ning nii selle kui ka pakendi alles hoida, juhuks kui peaksite neid hiljem vajama.

## **Olulised mörkused:**

- Teadvustage alati, et olete kohustatud oma lapse järele vaatama.
- Hoidke palun ked eemale vankri liikuvatelt detailidelt.
- Jrgige juhiseid hoolikalt, et mngimise ajal ei tekiks probleeme ja toode tttaks kaua.
- Kasutage ainult originaaltarvikuid, et silitada toote funktsionaalsus.
- Kasutada ainult tiskasvanute otsese jrelevalve all.
- Thelepanu! rge kasutage toodete ujumise avivahendina.
- Ujutage nukku ainult puhtas vi kaubanduses levinud vannilisanditega vees.
- rge jtke nukku pikemaks ajaks vette.
- Prast vees mngimist tuleb nukku puhta veega loputada. Seejrel laske veel maha nrguda ja kuivatage nukk hoolikalt ktertiga.
- Soovitatav on lasta nukul prast mngimist kuivada hsti hutatud kohas.
- rge paigutage niikes olekus toodet vooluallikate ega elektriseadmete lhedale.
- Nukku ei tohi jtta pikemaks ajaks otsese pikesvalguse ktte (Max 1 tund).
- Toode toimib vees ainult siis, kui see on kokku pandud vastavalt kasutusjuhendile.
- Tootega ei tohi le 1 tunni mngida vanni-, kloori- vi soolases vees, muidu ei saa vlistada keemilisi reaksioone vi vrviuutust
- Tootele ei tohi kanda hooldusvahendeid, nagu beebikreem, -kehapiim vi -puuder.
- rge jtke toodet pikemaks ajaks temperatuuri > 48 °C ktte.

**Thelepanu!** Jrgi puhastamise ja kuivatamise juhiseid, mis on toodud punktis „Olulised mrkused.“

## **IS**

### **Almennar upplysingar:**

ður en varan er tekin í notkun mlum við með því að þið lesið notkunarleiddbeiningarnar vandlega og geymið þær, samt umbðunum, til siðari nota.

### **Mikilvgar athugasemdir:**

- Verið vallt meðvituð um skylduna sem þið berið til þess að hafa eftirlit með barni.
- Snertið ekki hreyfanlega hluti.
- Farið vandlega eftir leiðbeiningunum til þess að engin vandaml komi upp meðan á leik stendur og til að tryggja langan endingartma vrunnar.
- Notið deins upprunalega fylgihluti til að byrgjast virkni vrunnar.
- Notist eingngu undir eftirliti fullorðinna.
- Varúð! Notið vruna ekki sem sundaðstoð.
- Baðið dkkuna eingngu í tru vatni eða með viðeigandi baðfylgihlutum.
- Skiljið dkkuna ekki eftir í vatni í lengri tma.
- Eftir leik í vatni þarf að skola dkkuna með hreinu vatni. Leyfið vatninu að renna af og þurrkið dkkuna siðan vandlega með handklði.
- Það borgar sig að leyfa dkkunni að þorna á loftgðum stað eftir að leik er lokið.
- Ltið vruna ekki komast í nlgð við rafstraumsafgjafa eða raftki.
- Dkkan m ekki að vera í beinu slarljsi í langan tma (hm. 1 klukkustund).
- Varan virkar eingngu í vatni ef hn er sett saman samkvmt notkunarleiddbeiningunum.
- Ekki m leika með dkkuna í meira en 1 klukkustund í bað-, klr- eða saltvatni því annars er ekki hggt að tiloka að efnahvrf eða bleikingarferli eigi sr stað.
- Engar leifar af snyrtivrum eins og barnakreimi, -burði eða -pðri mega vera eftir á dkkunni.
- Ltið vruna ekki vera í langan tma í hita sem er > 48°C.

**Varúð!** Vinsamlegast fylgið upplysingum um hreinsun og þurrkun undir „Mikilvgar athugasemdir.“

**Γενική υπόδειξη:**

Σας συνιστούμε, πριν από την πρώτη χρήση του προϊόντος, να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και να τις διαφυλάξετε μαζί με την συσκευασία, σε περίπτωση που θα τις χρειαστείτε αργότερα.

**Σημαντικές σημειώσεις:**

- Συνειδητοποιείτε πάντοτε το καθήκον επίβλεψης που έχετε απέναντι στο παιδί σας.
- Μη βάζετε τα χέρια σας σε κινητά εξαρτήματα.
- Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα κατά το παιχνίδι ή έτσι ώστε το προϊόν να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά αξεσουάρ για να διασφαλίσετε τη λειτουργικότητα του προϊόντος.
- Χρησιμοποιείται μόνο υπό την άμεση επίβλεψη ενός ενήλικα.
- Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως βοήθημα κολύμβησης.
- Πλένετε την κούκλα μόνο σε καθαρό νερό ή σε νερό με εμπορικά διαθέσιμα πρόσθετα μπάνιου.
- Μην αφήνετε την κούκλα μέσα στο νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μετά το παιχνίδι στο νερό, η κούκλα πρέπει να ξεπλένεται με καθαρό νερό. Στη συνέχεια αφήστε το νερό να στραγγίσει και στέγνωσε καλά την κούκλα με μια πετσέτα.
- Συνιστούμε μετά το παιχνίδι να τοποθετείτε την κούκλα σε καλά αεριζόμενο μέρος και να την αφήσετε να στεγνώσει.
- Μην αφήνετε το προϊόν όταν είναι βρεγμένο κοντά σε πηγές ηλεκτρικής ενέργειας ή ηλεκτρικές συσκευές.
- Η κούκλα δεν πρέπει να εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως για μεγάλο χρονικό διάστημα (το μέγιστο 1 ώρα).
- Το προϊόν λειτουργεί μέσα σε νερό μόνο αν έχει συναρμολογηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
- Το παιχνίδι με το προϊόν μέσα σε νερό μπάνιου, νερό που περιέχει χλώριο ή αλάτι, δεν πρέπει να διαρκεί παραπάνω από 1 ώρα, αλλιώς δεν μπορούν να αποκλειστούν χημικές αντιδράσεις ή το ξεθώριασμα του χρώματος.
- Δεν κάνει να εφαρμόζετε πάνω στο προϊόν προϊόντα φροντίδας, όπως κρέμα μωρών, λοσιόν ή σκόνη.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε θερμοκρασίες > 48°C για μεγάλο χρονικό διάστημα.

**Προσοχή!** Παρακαλώ προσέξτε τις πληροφορίες για τον καθαρισμό και το στέγνωμα στις „Σημαντικές σημειώσεις“.

**Indicație generală:**

Înainte de prima utilizare a produsului vă recomandăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și să le păstrați împreună cu ambalajul pentru cazul în care veți avea nevoie de ele la un moment ulterior.

**Observații importante:**

- Este necesar să aveți întotdeauna în vedere faptul că trebuie să vă supravegheați copilul.
- Țineți mâinile la distanță de piesele care se mișcă.
- Respectați cu atenție instrucțiunile, pentru a evita apariția problemelor în timpul jocului, iar astfel produsul va funcționa pentru mult timp.
- Pentru a asigura funcționalitatea produsului, utilizați numai accesorii originale.
- Se va utiliza numai sub supravegherea directă a adulților.
- Atenție! Nu folosiți acest produs ca element ajutător pentru înot.
- Părușa trebuie să fie îmbăiată numai în apă limpede sau în apă cu aditivi pentru baie disponibili în comerț.

- Nu lăsați păpușa să stea în apă mult timp.
- După ce copilul se joacă cu păpușa în apă, aceasta trebuie să fie clătită cu apă curată. Apoi lăsați să se scurgă apa și ștergeți păpușa cu grijă, folosind un prosop.
- După ce copilul se joacă cu păpușa, se recomandă să lăsați păpușa să se usuce într-un loc bine ventilat.
- Când produsul este umed, nu trebuie să îl așezați lângă surse de alimentare electrică sau alte aparate electrice.
- Este interzisă expunerea păpușii pentru mult timp luminii directe a soarelui (max. 1 oră).
- Produsul este funcțional în apă numai dacă a fost montat conform manualului de utilizare.
- Produsul nu are voie să rămână mai mult de 1 oră în apa de baie, apă cu clor sau cu sare, deoarece, în caz contrar, nu pot fi excluse reacțiile chimice sau decolorarea.
- Nu aplicați pe acest produs substanțe de îngrijire, precum cremă pentru copii, loțiune sau pulbere pentru copii.
- Nu expuneți produsul unor temperaturi > 48°C pe o perioadă mai lungă de timp.

**Atenție!** Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la curățare și uscare din secțiunea „Observații importante”.

## HR/BS

### Opća napomena:

Preporučamo da prije prve upotrebe proizvoda pažljivo pročitate uputu za upotrebu i da ju pohranite zajedno s pakovanjem za slučaj da ju u budućnosti zatrebate.

### Važne napomene:

- Uvijek budite svjesni da svoje dijete morate imati pod nadzorom.
- Ruke držite podalje od dijelova koji se kreću.
- Pomno se pridržavajte uputa kako se tijekom igranja ne bi pojavili problemi i kako bi proizvod dugo funkcionirao.
- Upotrebljavajte samo originalni pribor kako biste osigurali funkcionalnost proizvoda.
- Upotrebljavajte samo pod izravnim nadzorom odrasle osobe.
- Pozor! Proizvod nemojte upotrebljavati kao pomagalo za plivanje.
- Lutku kupajte samo u čistoj vodi ili u vodi s uobičajenim dodatcima za kupku.
- Lutku ne ostavljajte u vodi dulje vrijeme.
- Nakon igre u vodi lutku valja isprati čistom vodom. Zatim pustite da se voda ocijedi, zatim ručnikom pažljivo osušite lutku.
- Preporučuje se da lutku nakon igranja ostavite da se osuši na dobro prozračenom mjestu.
- Mokar proizvod nemojte odlagati blizu izvora električne struje ni električnih uređaja.
- Lutka se ne smije dugo izlagati izravnom sunčevu zračenju (maksimalno 1 sat). (maksimalno 1 sat).
- Proizvod u vodi radi samo ako je montiran u skladu s uputama za uporabu.
- Proizvodom se ne smije igrati dulje od 1 h u vodi za kupanje, kloriranoj ili slanoj vodi jer se u tom slučaju ne mogu isključiti kemijske reakcije ili izbljeđivanje.
- Na proizvod se ne smiju nanositi nikakva sredstva za njegu kao što su krema, losion ili puder za bebe.
- Proizvod nemojte duže vrijeme izlagati temperaturama preko 48 °C.

**Pozor!** Pridržavaj se informacija o čišćenju i njezikoje se nalaze pod „Važne napomene:”

**Общи указания:**

Перед първата употреба на продукта Ви препоръчваме да прочетете внимателно упътването и да го запазите заедно с опаковката, в случай че Ви потрябва в по-късен момент.

**Важни бележки:**

- Изпълнявайте винаги съзнателно задължението си за надзор спрямо детето си.
- Пазете ръцете си от движещите се части.
- Съблюдавайте акуратно инструкциите, за да не възникнат проблеми по време на игра и продуктът да функционира дълго време.
- Използвайте само оригинални принадлежности, за да гарантирате функционалността на продукта.
- Да се използва само под пряк надзор на възрастно лице.
- Внимание! Не използвайте продукта като помощно средство за плуване.
- Къпете куклата само в чиста вода или във вода с обикновен шампоан за вана.
- Не оставяйте куклата във вода за продължителен период от време.
- След като приключите играта във водата, изплакнете куклата с чиста вода. Оставете водата да се изцеди и подсушете внимателно куклата с кърпа.
- Препоръчваме Ви след игра да оставите куклата да се изсуши на добре проветрено място.
- Не оставяйте продукта в близост до източници на ток или електрически уреди, когато е мокър.
- Куклата не трябва да се излага продължително време на слънце (макс. 1 час).
- Продуктът функционира във вода само, когато е монтиран в съответствие с ръководството за обслужване.
- Не е разрешено продуктът да се използва повече от 1 час във вана, хлорна или солена вода, в противен случай не могат да бъдат изключени химически реакции или избеляване.
- Не нанасяйте върху продукта бебешки крем, бебешко мляко или пудра.
- Не излагайте продължително продукта на температури > 48°C.

**Внимание!** Моля съблюдавайте информацията за почистване и подсушаване във „Важни бележки“.

**Загальна вказівка**

Радимо вам уважно прочитати інструкцію з використання перед першим застосуванням виробу та зберігати її разом з упаковкою на випадок, якщо вона знадобиться пізніше.

**Важливі примітки:**

- Пам'ятайте про обов'язок нагляду за вашою дитиною.
- Тримайте руки подалі від частин, що рухаються.
- Ретельно дотримуйтесь інструкцій щоб уникнути проблем під час гри, та щоб виріб зміг прослужити вам довгий час.
- Для забезпечення функціональності виробу використовуйте лише оригінальні аксесуари.
- Користуватися лише під безпосереднім наглядом дорослих.
- Увага! Не використовуйте виріб як плавальний засіб.
- Купайте іграшку тільки в чистій воді або у воді зі звичайними доступними у продажу засобами для ванн.
- Не залишайте ляльку у воді на тривалий час.
- Після гри у воді іграшку слід ополоснути чистою водою. Потім дайте воді стекти та обережно висушіть іграшку рушником.
- Рекомендється після гри залишити іграшку сушитися в добре провітрюваному місці.
- Не залишайте вологий виріб поблизу джерел електроживлення або електричних приладів.

- Не залишайте іграшку на тривалий час під прямим сонячним світлом (максимум 1 годину).
- Виріб функціонує у воді лише якщо він зібраний відповідно до інструкції з експлуатації.
- Іграшкою не можна гратися у басейні, хлорованій або солоній воді довше 1 години, інакше не можна виключити хімічних реакцій або знебарвлення.
- Не застосовуйте на виробі косметичні засоби догляду, наприклад, дитячий крем, лосьйон або присипку.
- Не піддавайте виріб тривалому впливу температур > 48°C.

**Увага!** Дотримуйтеся інформації щодо очищення і сушіння у розділі „Важливі примітки“.

## RU

### Общие указания:

Мы рекомендуем Вам внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации продукта перед его первоначальным использованием, а также сохранить упаковку продукта, на случай, если она Вам понадобится в последующем.

### Важные примечания:

- Не оставляйте ребенка без присмотра!
- Не помещать руки в зону подвижных частей.
- Соблюдайте в точности рекомендации, чтобы избежать проблем во время игры и сохранить игрушку в исправности как можно дольше.
- Используйте только оригинальные аксессуары, чтобы изделие функционировало исправно.
- Использовать только под бдительным присмотром взрослых.
- Внимание! Игрушка не является подручным средством для плавания.
- Купайте куклу только в чистой воде или в воде с добавлением обычных средств для ванн.
- Не оставляйте куклу в воде на длительное время.
- После игры в воде необходимо тщательно промыть куклу чистой водой. Затем дать воде стечь и аккуратно просушить куклу полотенцем.
- После игры желательно высушить куклу в хорошо проветриваемом месте.
- Не держите влажную игрушку вблизи источников электропитания или электрических приборов.
- Кукла не должна находиться под прямыми лучами солнца слишком долго (макс. 1 час).
- Играть в воде с игрушкой можно только если она верно собрана по инструкции.
- С игрушкой можно играть в обычной воде, воде с хлором или соленой воде не больше 1 часа, иначе могут произойти химические реакции или выцветание.
- На игрушку нельзя наносить средства по уходу: крем, лосьон или детскую присыпку.
- Не подвергать игрушку длительному воздействию температуры свыше 48°C.

**Внимание!** В разделе «Важные примечания:» смотри информацию о чистке и сушке.

**ملاحظة عامة:**

ننصح بقراءة دليل الاستخدام قبل أول استخدام للمنتج والاحتفاظ بهذا الدليل مع العبوة، في حال احتجت إليهما في وقت لاحق.

تعليمات هامة:

- يجب مراعاة واجبك بمراقبة طفلك على الدوام.
- ابعد الأيدي عن الأجزاء المتحركة.
- يجب اتباع الإرشادات بحرص كي لا تطرأ أي مشاكل خلال اللعب وكي يبقى المنتج شغالاً لمدة أطول.
- لا تستخدمي إلا اللوازم الأصلية، حفاظاً على إمكانية المنتج على أداء وظائفه.
- لا يجوز الاستخدام إلا تحت رقابة شخص راشد.
- إنتباه! لا يجوز استخدام المنتج كوسيلة للإعانة على السباحة.
- لا تحمي الدمية إلا بالمياه النقية أو بالماء الذي أضيفت إليه المواد المعهودة.
- لا تترك الدمية في الماء لفترات طويلة.
- بعد اللعب بالماء، يجدر بك غسل الدمية بمياه نظيفة. دعي بعدها الماء يقطر ثم جففي الدمية بحذر بمنشفة.
- ننصح بترك الدمية تجف في الهواء الطلق بعد اللعب.
- لا تضي الدمية المبللة على مقربة من مصادر الكهرباء أو الأدوات الكهربائية.
- لا يجوز ترك الدمية معرّضة لأشعة الشمس لمدة طويلة. (أقصى مدة ساعة)
- لا يمكن للمنتج تأدية وظائفه في الماء إلا إذا تم تركيبه وفقاً للإرشادات المشار إليها في كتيب التعليمات.
- لا يجوز اللعب بالمنتج لأكثر من ساعة في مياه الاستحمام ومياه الكلور أو المياه المالحة وإلا يمكن حصول تفاعلات كيميائية أو يمكن أن تضمحل الألوان.
- لا يجوز وضع أي مستحضرات عناية على المنتج، على غرار كريم أو زيت العناية ببشرة الأطفال أو البودرة مثلاً.
- لا يجوز تعريض المنتج لحرارة تفوق الـ 48 درجة مئوية لمدة طويلة.

تنبيه! إنتباه! الرجاء قراءة إرشادات التنظيف والتجفيف تحت " تعليمات هامة: "

إن لم تسبح اللعبة فور وضعها في الماء، ننصح باعادة زر التشغيل والإطفاء في الماء ولمس المستشعرات في بطنها عدة مرات بإصبعك.







IT - Ciascun componente è contrassegnato dal simbolo del materiale. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.



Adresses sur [quefairedemesdechets.fr](http://quefairedemesdechets.fr)

DE, AT, CH: MGA Zapf Creation GmbH, Mönchrödener Straße 13, 96472 Rödental, Germany.  
 BE, NL, LU, FR, ES, IT: MGA Entertainment (Netherlands) B.V. Baronie 68-70, 2404 XG Alphen a/d Rijn, NL.  
 GB, IE: Zapf Creation (UK) Ltd., 50 Presley Way, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0ES, Bucks, UK.  
 CZ, SK: MGA Zapf Creation GmbH, o. z., Štětkova 5, 140 00 Praha 4 - Nusle, Czech Republic.  
 HK: Zapf Creation (H.K.) Ltd., Suite 301, 3/F., Chinachem Golden Plaza, No. 77 Mody Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong, S.A.R. China.  
 US, CA: MGA Entertainment Inc., 9220 Winnetka Ave, Chatsworth, CA 91311, U.S.A. (800) 222-4685  
 AU: Imported by MGA Entertainment Australia Pty Ltd, Suite 5.05, 32 Delhi Road, Macquarie Park NSW 2113. Customer Service: +61 1 300 059 676  
 PL: Imported by MGA Entertainment Poland Sp. z o.o. Ul. Grotgtera 15a 76-200 Slupsk, Polska.

BABY born® and are internationally registered trademarks of MGA Zapf Creation GmbH.  
 © Copyright 2026 MGA Zapf Creation GmbH

MGA ZAPF CREATION GMBH  
 Mönchrödener Straße 13  
 96472 Rödental  
 GERMANY

info@zapf-creation.de  
[www.zapf-creation.com](http://www.zapf-creation.com)

Made in China  
 Fabriqué en Chine

Bb IM 28L\_839454\_839461 / 0925  
[www.baby-born.com/839454](http://www.baby-born.com/839454)

